

¿Qué son las almohadillas en las impresoras Epson?

Si estás aquí es porque has recibido alguno de los siguientes mensajes:

“Depósito de tinta lleno”

“Repáre almohadillas llame a Epson”

“Error de Impresora. Consulte su Manual y Llame al Servicio Técnico Si Fuera Necesario.”

“Ha ocurrido un error desconocido. Desconecte su impresora y contacte con el Centro de Atención al Cliente de EPSON.”

“Error desconocido visite el soporte técnico”

“Alguna parte dentro de la impresora requiere un mantenimiento o una sustitución. Contacte con su distribuidor.”

“Su impresora tiene partes agotadas.”

“Contáctese con el Servicio Técnico”

“Almohadilla tinta desecho impresora llena vaya al proveedor para cambiarlo”

“Uno de los componentes internos de su impresora ha llegado a su fin”

“Almohadillas de tinta de tu impresora Epson Stylus están casi al final o al final de su vida útil diríjase al soporte técnico de Epson

Entonces deberías saber a qué se refieren con este mensaje y como darle una correcta solución a tu problema.

Lo primero que debes saber sobre las Almohadillas de las Impresoras Epson es:

Que las Almohadillas de las impresoras Epson son bloques de diferentes tamaños (dependiendo del modelo de la impresora) que están fabricadas de un material fibroso y absorbente.

Todas las impresoras Epson las tienen, estas están ubicadas en un contenedor dentro de la impresora, algunos las tienen en la parte baja y otros en la parte posterior de la impresora en el cual se va acumulando la tinta que el cabezal va botando cada vez que se enciende la impresora o cuando realiza una limpieza de sus inyectores o cabezal y cuando va realizando una impresión.

Las almohadillas de las impresoras cumplen dos funciones importantes: la primera es la contener la tinta y así evitar que esta se derrame durante un traslado de la impresora y la

segunda: es que con el tiempo la tinta que se desecha a los contenedores se vaya evaporando poco a poco con el tiempo.

Las almohadillas de las impresoras Epson en un principio se podían lavar y así quitar la tinta pero era un trabajo muy sucio y tedioso, pero en fin era la única solución. Ahora Epson a fabricado las almohadillas de un nuevo material que ya no se pueden lavar fácilmente, estos se destrozan al querer lavarlos.

Lo segundo que debes saber sobre las Almohadillas de las Impresoras Epson es:

Como sabe la impresora que ya se llenaron estas almohadillas, bueno las impresoras tienen en su tarjeta principal un contador electrónico llamado memoria EEPROM que contabiliza cuanta tinta es acumulada dentro de la impresora.

Una vez que la memoria EEPROM llega a su cuenta límite establecido simplemente bloquea la impresora evitando que la tinta de desecho siga llenando a las almohadillas de tinta. Ahora qué pasaría si no existiera esta protección simplemente la impresora seguiría llenando de tinta los contenedores y con el tiempo esta se empezaría a derramar dentro de las impresoras provocando que **la impresora se quemé ya que la tinta es un medio conductor de electricidad.**

Lo tercero que debes saber sobre las Almohadillas de las Impresoras Epson es:

Como solucionar adecuadamente este mensaje sin tener que llevar tu impresora a un servicio técnico de Epson y así **ahorrarte** una fuerte suma de dinero **\$\$\$\$.....**, el proceso en realidad es muy simple. Debes acercarte a un distribuidor de REFACCIONES ORIGINALES DE EPSON. Compra las almohadillas y haz el cambio tú mismo. El cambio no es complicado y en la red existen numerosos videos que te guían de cómo realizar ese cambio sin problemas y no es necesario que seas un experto técnico.

Probablemente en el cambio de almohadillas te pide la impresora que ejecutes el RESET es un software que accede a la configuración interna de la impresora para poder reinicializar la memoria EEPROM, es decir colocar el contador a cero.

Este software es denominado Adjustment Program y ese lo tienes que adquirir de igual manera en el mercado. El costo debe rondar los 6 dólares.